



# **Dokunmatik Ekran Hata Kodları ve Çözümleri**



| Hata Kodu | Err 1                                                                                                                     | Err 2                                                                                                                     | Err 3                                                                                                                     | Err 4                                                                                                                     | Err 5                                                                                                                     | Err 6                                                                                                                     | Err 7                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlamı    | Baskı tablası maksimum sıcaklık sınırını aşıyor.                                                                          | Yazıcı kafası maksimum sıcaklık sınırını aşıyor.                                                                          | Baskı tablası minimum sıcaklık sınırını aşıyor.                                                                           | Yazıcı kafası minimum sıcaklık sınırını aşıyor.                                                                           | Nozzle ısıtması başarısız. Nozzle ayarlanan süre içerisinde istenen sıcaklığa ulaşamazsa bu hata bildirilir.              | Baskı tablası ısınmıyor. Baskı tablası ayarlanan süre içerisinde istenen sıcaklığa ulaşamazsa bu hata bildirilir.         | Termal kaçak, sıcaklık hedef sıcaklığa yükseldiğinde, mevcut sıcaklık hedef sıcaklıktan daha düşüktür ve ayarlanan süre içinde ayarlanan sıcaklığı aşarsa bu hata rapor edilir. |
| Çözüm 1   | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.) | Termostatın kısa devre olup olmadığını kontrol edin. (Kısa devre varsa ekranda sıcaklık değeri kısmında -derece görünür.)                                                       |
| Çözüm 2   | Yeni termostat temin edin ve değiştirin.                                                                                  | Yeni termostat temin edin ve değiştirin.                                                                                  | Yeni termostat temin edin ve değiştirin.                                                                                  | Yeni termostat temin edin ve değiştirin.                                                                                  | Yeni termostat temin edin ve değiştirin.                                                                                  | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 | Yeni fişek temin edin ve değiştirin.                                                                                                                                            |
| Çözüm 3   | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                 |                                                                                                                           | Teknik destek ekibimizle iletişime geçin.                                                                                                                                       |



**Mail:** [info@cchteknoloji.com.tr](mailto:info@cchteknoloji.com.tr)

**Teknik Destek:** [destek@cchteknoloji.com.tr](mailto:destek@cchteknoloji.com.tr)

**Daha Fazla Bilgi:** [www.cchteknoloji.com.tr](http://www.cchteknoloji.com.tr)

Haz 2023

Rev 01

©2023, CCH Teknoloji Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.